

## Tips inzake brandveiligheid

Brand kan ontstaan door menselijk handelen of door defecte apparatuur. Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen.

Het volgende kunt u zelf doen om het risico op brand te minimaliseren:

1. Wees voorbereid  
Zorg voor rookmelders, een blusdeken, een blusmiddel en zo nodig een brandladder. Plaats een melder in de keuken en een tweede bij de was- droogcombinatie en CV installatie. Bespreek met alle huisbewoners hoe te handelen in geval van brand. Zorg er voor dat iedereen weet waar de blusmiddelen zijn.
2. Huishoudelijke apparatuur  
De wasdroger is een van de belangrijkste veroorzakers van brand. Reinig de filters regelmatig en kijk de gebruiksaanwijzing na op verder noodzakelijk onderhoud.
3. Elektriciteit  
-Op een stopcontact 1 stekkerblok aansluiten voor een tv en bijvoorbeeld een lamp. Daar niet opnieuw een stekkerblok op aansluiten. Apparatuur die veel stroom verbruikt (straalkachel, frituurpan et cetera) niet met een stekkerblok aansluiten.  
-Het is raadzaam om een wasmachine en vaatwasser niet te laten draaien als u niet thuis bent. Zorg er voor dat de wasmachine en droger zodanig zijn aangesloten dat die niet gelijktijdig kunnen draaien.  
-Haal opladers uit het stopcontact als ze niet gebruikt worden.  
-Kabelhaspels volledig afrollen alvorens deze te gebruiken. In opgerolde toestand wordt de haspel een weerstand en zal de stroom worden omgezet in warmte met mogelijk brand als gevolg.
4. Rook niet in de slaapkamer.
5. Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
6. Gebruik geen brandbare vloeistoffen in de buurt van brandhaarden. Plaats geen kaarsen bij gordijnen.
7. Laat de CV ketel regelmatig onderhouden. Laat een schoorsteen voor bijvoorbeeld een open haard regelmatig vegen.

Als er toch brand uitbreekt:

- Blijf kalm
- Alarmeer huisgenoten
- Houd deuren en ramen dicht (brand heeft zuurstof nodig)
- Verlaat de woning zo snel als mogelijk
- Bel de brandweer (112) als u buiten bent en geef een duidelijke melding van naam en adres en wacht op de komst van de brandweer.

Een kleine beginnende brand kunt u zelf blussen met een blusdeken of blusmiddel. Besef dat rook giftige stoffen bevat. Zorg er voor dat u geen rook in ademt en zorg er voor dat u het pand snel kan verlaten. In geval van een vlam in de pan. Gebruik de blusdeken. Rol deze uit en houd deze tussen u zelf en de pan zodanig dat u nog net over de deken heen kunt kijken. Handel vervolgens zoals op plaatje:



Rookmelders redden levens.

Als u slaapt ruikt u niets, ook geen rook. Uw gehoor werkt wel als u slaapt. Daarom is de rookmelder zo belangrijk. Het scherpe alarm maakt u wakker en geeft u de kans om te vluchten. Controleer de brandmelders op goede werking met de testknop. Vervang jaarlijks de batterij en zorg er voor dat de openingen van de melder vrij zijn door met de stofzuiger de stof uit de melder te verwijderen.

Beter is om een combinatie van rook- en koolmonoxidemelder te kopen in geval er ook gasapparaten in huis zijn.